





ガスメーターの復帰方法


105×74mm (PP加工・穴あけ加工 Ø5mm)

DIC184

● ガスメーターの復帰方法

- 1 器具栓、ガス栓をすべて閉めて、容器バルブが開いていることを確認してください。
- 2 復帰ボタンを押してください。「ガス止」の表示が消えます。
- 3 液晶の文字とランプが点滅します。1分間お待ちください。(再び遮断したときは、ガス栓を確認してやり直してください)  1分間
- 4 液晶の文字とランプが消えます。(復帰完了、使用できます) 
- 5 復帰しない場合は販売店に連絡して、点検を受けてください。(販売店の連絡先は下記に記載)

復帰操作の手順動画
(日本ガスメーター工業会)



お問い合わせ先 _____

表

マイコンメーターのセキュリティ表示と対応方法

セキュリティ表示	理由	処置	
○A○C	ガス止	ゴム管の外れがないか確認し、漏れていた場合は十分に換気をしたのち復帰操作を行ってください。	
○B○C	ガス止		
○C	ガス止		
○B○C	ガス止P	圧力低下遮断	販売店(お問い合わせ先)に連絡してください。
○A○	ガス止	電圧低下遮断	
○B○		わずかなガスが流れています。	

LPガス販売店は保安のパートナーです。

下記は災害時に記入。(チェックと日付を記載)

使用可能 (/) 使用不可 (/)

改善済み (/)

(一社)香川県LPガス協会・LPガス安全委員会

裏