


# 今お使いのガス器具、何年目？



## ガス器具は10年経ったら点検しましょう。

長期間使用しているガス器具は、部品などの劣化により事故発生のおそれがあります。10年たったら、メーカー又はガス器具販売店へ点検を依頼してください。

裏面の「チェックリスト」で、お使いのガス器具の確認をしておきましょう！

### 経年劣化のサインに気づいたら、放置せずにすぐ連絡を！

ガス器具メーカーの定める耐用年数未満でも、使用方法や環境により劣化する場合があります。炎の異常・異音・異臭等は経年劣化のサインです。気づいたらすぐにメーカー又はガス器具販売店へ点検を依頼してください。



#### ▼炎の状態

- 炎が安定しない
- 炎が赤または黄色い
- 炎のない部分がある
- ※ 正常な炎は青色です

#### ▼器具の操作時

- 使用中に火が消える
- 爆発的に着火する
- 点火しにくい・しない

#### ▼器具の状態



- 異常な音がする
- ガスの臭いや異臭がする
- 排気口がガスで汚れる
- 水漏れする

異常な状態で操作を繰り返したり使用を続けると、異常着火や火災事故、CO(一酸化炭素)中毒の原因に！

# お使いのガス器具は今何年目？ チェックしておきましょう！



長期間使用しているガス器具は、部品などの劣化により事故発生のおそれがあります。何年ぐらい使ったかをチェックしてみましょう！

		(使用年数)				
		1~3年	4~6年	7~9年	10年	15年以上
	<b>ガス瞬間湯沸器※</b>	<input type="checkbox"/>				
	購入年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日					
	<b>ガスふろがま※</b>	<input type="checkbox"/>				
	購入年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日					
	<b>ガス給湯器</b>	<input type="checkbox"/>				
	購入年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日					
	<b>ガスコンロ</b>	<input type="checkbox"/>				
	購入年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日					
	<b>ガスファンヒーター</b>	<input type="checkbox"/>				
	購入年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日					

リストにない  
使用中のガス器具も  
チェックしましょう

日常点検やお手入れを忘れず、大切にお使いください。  
不具合があったらすぐに連絡ください。

**10年たったら、メーカーまたはガス器具販売店へ  
点検を依頼し、買い替えを検討してください。**

◎使用年数が10年未満でも、万一に備えて連絡先等を確認しておきましょう。

※長期使用製品安全点検制度適用品



10年以降は異常がなくても  
製品の劣化が進んでいます。  
点検・交換をしましょう。

## 安全機能の充実した最新器具への 「安心替え」をおすすめします

ガスコンロに搭載されている「Siセンサー」  
(調理油過熱防止装置・立ち消え安全装置・  
消し忘れ消火機能)をはじめ、最新のガス  
器具には事故を未然に防ぐさまざまな**安全  
機能**が付いています。

長期間使用しているガス器具は、不具合が  
なくても最新器具への「**安心替え**」をおす  
すすめします。



ガス器具の点検とご相談は…